

Schema elettrico versione R

1. Luci anteriori di posizione e direzione
 2. Proiettori a piena luce ed anabbaglianti
 3. Avvisatore acustico
 4. Batteria
 5. Indicatori laterali di direzione
 6. Interruttore meccanico sulla pedaliera per luci posteriori d'arresto
 7. Comando indicatore riserva carburante
 8. Lampeggiatore per indicatori di direzione
 9. Motorino per tergicristallo W. . .
 . . Valvole fusibili di protezione . . .
 . . dell'impianto
 11. Interruttore a pulsante, sul montante porta lato guida, per lampada 23
 12. Deviatore per indicatori di direzione
 13. Pulsante per comando avvisatore acustico
 14. Commutatore illuminazione esterna e lampi luce anabbaglianti
 15. Segnalatore luminoso funzionamento indicatori di direzione
 16. Lampada per illuminazione quadro di controllo
 17. Segnalatore luminoso funzionamento luci di posizione
 18. Segnalatore insufficiente tensione dinamo per carica batteria
 19. Segnalatore luminoso della riserva carburante
 20. Segnalatore luminoso insufficiente pressione olio motore
 21. Segnalatore luminoso funzionamento proiettori a piena luce
 23. Lampada per illuminazione a luce riflessa interno vettura, incorporata nello specchio retrovisore
 24. Interruttore per illuminazione esterna
 25. Commutatore per accensione motore e segnalazioni varie
 26. Interruttore per comando tergicristallo
 27. Gruppo di regolazione della dinamo
 28. Dinamo
 29. Motorino d'avviamento
 30. Rocchetto d'accensione
 31. Candele d'accensione
 32. Distributore d'accensione
 33. Trasmittitore per segnalatore insufficiente pressione olio motore
 34. Luci posteriori di posizione, arresto e direzione
 35. Luce targa
- N.B. il segno • indica cavi con fascette numerate

